

Monteringsbeskrivning

Fabric Frames

1. (bild 1-2)

Stoppa in hörnbeslagen i ändarna på listerna.

2. (bild 3)

Skruva fast alla hörnbeslag med hjälp av den medföljande insexnyckeln.

3. (bild 4)

Nu är ramen ihopskruvad och klar att hängas upp på väggen.

4. (bild 5)

Ta fram tyget och trä i gummilisten som sitter fastsydd på tyget. Den skall tryckas in i spåret på ramen.

Börja trä i alla hörn så att dom sitter på plats. Efter det skall alla sidor tryckas i.

Lättast är att börja från hörnen och gå in mot mitten. Det kan upplevas att det är "för mycket" tyg, men det sträcker ut sig när hela längden är i spåret.

När alla fyra sidor är i spåret, är tyget uppspänt och på plats.

