

Montering av tyg med silikonlist i displaysystem t ex Fabric Frame, Portabla ljuslådor.

När du monterar din bild är det viktigt att tyget är vänt **ut mot profilens ytterkant!**



Assembly of Fabric Frame

When mounting your image, it is important the fabric is facing the outer edge of the profile!

Rätt - right:

Korrekt montering i profil

Correct placement in profile




Rätt placering ger ett slätt och fint utseende med rätt passform

Correct placement generates a smooth and nice appearance with a correct fit.

Fel - wrong:

Felaktig montering i profil

Incorrect placement in profile



Fel placering = fel passform med veckat utseende på slutprodukt. Ger fula kanter med synlig kant på både tyg och silikonlist.

Incorrect placement = wrong fit with a folded appearance on the final product. Gives ugly edges with a visible edge on both fabric and silicone strip.